

Diesel Injektoren-Auszieher-Satz

Art.-Nr. 46165

Dieser 3-teilige Diesel-Injektoren-Auszieher-Satz beinhaltet alle Teile zum Ausbau des inneren Teils des Injektors und des Injektors selbst. Er wird benutzt um Injektoren ohne Schlaghammer und ohne Ausbau der Nockenabdeckung auszubauen.

Anwendung:

u.a. Mercedes Benz Sprinter 2,7 / ML 270 / E-Klasse / C-Klasse / 108 CDI / Vito 110 CDI 16V Vito 112 16vVC200 CDI 16V / C220 CDI 16 V / E200 CDI 16 V / Chrysler Grand Cherokee 2,7 CRD ab BJ 2000

Inhalt:

Spezial-Kraftstecknuss SW 29 für Diesel-Injektoren
 Spezial-Inbusschlüssel SW 10
 Spezial-Halter mit Zylinderkopfschutz

Bedienungsanleitung:

1. Drehen Sie den Düsenkopf des Injektors mit der offenen Spezialnuss SW 29 heraus.
2. Entfernen Sie mit dem Spezial-Inbusschlüssel SW 10 das Innere des Injektors.
3. Setzen Sie den Spezial-Halter über den Injektor und achten Sie darauf, dass die Enden des Halters auf dem Zylinderkopf aufliegen.
4. Drehen Sie die Spindel mit einem Maulschlüssel SW 10 oder einer Nuss in den Injektor.
5. Drehen Sie den Injektor entgegen des Uhrzeigersinnes mit einem Maulschlüssel SW 24 oder einer Nuss aus dem Zylinderkopf.

